

Cubre escoba MICROFIBRA

Microfibre broom cover

Funda de microfibra con **tejido Terry** destinada a envolver la escoba y, de una manera rápida y sencilla, re-convertirla en una **mopa** para abrillantar el suelo/piso o paredes lisas, en un **limpia-techos** y zonas de difícil acceso, en una **bayeta de cristales** donde no es fácil alcanzar con las bayetas de mano... Incorpora una **goma elástica** para garantizar una perfecta sujeción.



Microfiber cover with **Terry fabric** intended to wrap the broom re-converting it, in a quick and simple way, into a **mop** to polish the floor or smooth walls, in a **ceiling** and difficult access areas cleaner, in a **glass cloth** where it is not easy to reach with the hand cloths ... It incorporates an **elastic rubber** to guarantee a perfect hold.



±11,5x35cm

